

## Sicherheitshinweise

- Sie müssen sich darüber im Klaren sein, daß auch Raceboard-fahren, wie andere Fitness-Sportarten gefährlich ist, aufgrund von Schwäche zu Verletzungen und auch zum Tode führen kann. Wesentliche Voraussetzungen zum sicheren Fahren mit dem Raceboard sind Vorsicht, Einschätzung des eigenen Könnens und allen Situationen angepasste Geschwindigkeit.
- Tragen Sie auf jeden Fall rutschfestes Schuhwerk. Eine vollständige Schutzausrüstung bestehend aus Helm, Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschützern ist dringend angeraten. Denken Sie daran, dass Sie keine Schutzausrüstung in allen Situationen vollständig schützen kann.
- Niemals unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten fahren.
- Machen Sie sich mit Ihrem Raceboard vertraut, üben Sie Treten, Lenken und Anhalten.
- Beachten Sie die für Ihr Land jeweils gültigen Verkehrsregeln. Meiden Sie verkehrsreiche Gebiete.
- Beobachten Sie sehr achtsam den Verkehr, reagieren Sie vor ausschauend und weichen Sie ggf. aus. Warnen Sie andere Verkehrsteilnehmer, speziell Fußgänger, insbesondere beim Überholen wenn nötig durch lautes Rufen.
- Lassen Sie sich niemals von irgendeinem anderen Fahrzeug ziehen.
- Fahren Sie nicht auf schmutzigen, rutschigen, öligen, vereisten oder sehr unebenen Oberflächen.
- Reißen oder zerren Sie nicht am Lenker. Lehnen Sie sich niemals zurück, springen Sie nicht über Absätze oder Stufen, denn das Board könnte sich verbiegen und ein Sturz die Folge sein.
- Halten Sie Ihr Raceboard in einwandfreiem Zustand. Nehmen Sie keine Änderungen an Ihrem Raceboard vor, da dies Gefahren mit sich bringen kann und zum Garantiausschluß führt.
- Ihre Verantwortung beschränkt sich nicht auf die vorangegangenen Punkte.
- Sie sollten immer in guter physischer Verfassung sein.

## Lenken

- Lenkstange nach rechts bzw. links zur Seite schwenken, das Raceboard fährt in die gewünschte Richtung.
- Lenker nicht verkrampft festhalten. Laufen die Räder Unebenheiten nach, Fahrtrichtung gefühlvoll korrigieren.
- Kommt die Lenkung ins Pendeln, sofort die Geschwindigkeit verringern. Bei Modellen mit Lenkungsdämpfer: Reibkraft des Lenkungsdämpfers nachstellen.  
Lösen: leichteres Lenken.  
Festziehen: schwergängigere Lenkung.

## Bremsen

- Bremspedal vorsichtig betätigen. Blockierende Räder werden schnell eckig!
- Beim Bremsen wird die Bremse heiß. Das Berühren der Bremsteile kann zu Verbrennungen führen!  
Nur bei Fussbremse: Nicht bei Nässe und Bergabfahren, denn die Bremse wird schnell völlig wirkungslos!  
Nur bei Scheibenbremse: Vorsicht bei Nässe, die Räder können plötzlich blockieren und das Raceboard kann ins Rutschen kommen!

## Prüfen

- Das Raceboard vor jedem Fahrtantritt auf Funktion und Beschädigung prüfen.
- Nur bei Scheibenbremse: Bremsgriff 30 Sekunden lang betätigen. Der Bremsgriff darf nicht nachgeben. Gibt er nach, ist die Bremse undicht. Keinesfalls weiter fahren, sondern umgehend den nächsten Fachhändler aufsuchen.
- Auf übermäßiges Spiel in Lenkung, Rädern und Lenkstangenlagerung achten.
- Alle Teile auf Risse oder Anbrüche untersuchen. Beschädigte Teile müssen sofort ausgetauscht werden!
- Alle Befestigungselemente regelmäßig nachziehen, insbesondere die an den Achsen und an der Spurstange.
- Nach einem Sturz oder ungewöhnliche Abnutzung Ihren Fachhändler um Rat fragen.

## Pflegen

- Das Raceboard regelmäßig mit Neutralreiniger waschen, klarspülen und abledern. Keinen Dampfstrahler verwenden. Alle Lager trocken halten, Wasser oder andere Flüssigkeiten könnten sie beschädigen.
- Nach jeder Wäsche alle Teile auf Verschleiß und Bruchstellen untersuchen.
- Radlager regelmäßig reinigen. Schlechtlaufende Lager austauschen.
- Lenkstange im Steckbereich niemals einölen oder fetten. Nur Trockenschmierstoffe, wie z.B. Teflonspray verwenden. Lenkstange im Steckbereich sauber halten. Bei Schwergängigkeit Lenkstange mit Schleifleinen abziehen.


## Gewährleistung

Die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungsfrist\*\* bezieht sich auf Material- und Fabrikationsfehler vom Kaufdatum an gerechnet. Die Garantie betrifft nur das schadhafte Element und nicht das ganze Raceboard. Von dieser Gewährleistung ausgeschlossen sind jedoch Transportschäden oder Beschädigungen durch Lagerung. Alle Ansprüche werden für die Fälle von normalen Verschleißerscheinungen (insbesondere an Rädern, Lagern, Spurstangen, Bremsen, Kabeln, Trittbrettern und Griffen), unmittelbaren Folgeschäden durch unsachgemäße Benutzung, mangelhafte Pflege und Wartung sowie Beschädigungen durch Sturz oder Unfall abgelehnt. Wird ein Gewährleistungsanspruch zu Recht geltend gemacht, so wird Ersatz oder Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist vorgenommen. Der Käufer übernimmt für unverlangt eingesandte Raceboard oder Teile, sowie für zu Unrecht gerügte Mängel alle Transport- und Verpackungskosten. Ein Gewährleistungsanspruch ist nur für Produkte gültig, die bei einem autorisierten Händler erworben wurden und er gilt nur für Erstbesitzer, ist also nicht auf Dritte übertragbar. Im Gewährleistungsfall bringen Sie das defekte Produkt mit der originalen Verkaufsrechnung zu Ihrem nächstgelegenen autorisierten Ciro-Händler.

Stand 01.01.13

\*\* Die Garantiezeit kann von Land zu Land variieren. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

## Montage Räder



- Sechskantschraube von innen durch die Achsschenkel stecken
- Erst grosse Scheiben auf die Schrauben schieben,
- dann Buchsen (oder kleine Scheibe, je nach Modell) aufschieben
- Räder aufstecken (hohle Seite immer innen, Drehrichtung gemäss Bild beachten)
- Muttern gut festziehen (Schlüsselweite 13)
- Leichten Lauf der Räder prüfen

## Montage Lenkstange



- Exzenterhebel öffnen
- Nippel in der Lenkstange eindrücken
- Lenkstange mit einer Drehbewegung einstecken, bis Nippel einrastet
- Wenn der Nippel mit einem „Klick“ eingerastet ist, Exzenterhebel schliessen
- Falls nötig, Exzenterhebel mittels Rändelmutter nachspannen

## Demontage Lenkstange



- Exzenterhebel öffnen
- Lenkstange mit einer Drehbewegung herausziehen

## Board nachspannen (nur HILLCART)

Das Board wird an der unteren der beiden Muttern nachgespannt (SW13). Vorspannung erhöhen: Mutter linksherum drehen



## Packungsinhalt\*)

- 1 x Ciro / HILLCART Raceboard
- 1 x Lenkstange
- 2 x Räder
- 2 x Sechskantschraube
- 2 x grosse Scheibe
- 2 x Buchse (oder kleine Scheibe, je nach Modell)
- 2 x Mutter
- 1 x Steckschlüssel SW13
- 1 x Innensechskantschlüssel I5

\*) Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder direkt über uns.

**Ciro Shop - Straka.DES**  
**Markt 2**  
**08340 Schwarzenberg**  
**Germany**  
**fon: +49(0)3774-17643828**  
**fax: +49(0)3774-17643817**  
**mail: shop@ciro.de**

# Bedienungsanleitung Ciro/HILLCART Raceboard (vor Erstgebrauch unbedingt lesen)

