

Anbauanleitung Fronthaube Alien (für Ciro's ab 1998)

Hinweis

Die Montage der Fronthaube erfordert handwerkliches Geschick und Fingerspitzengefühl. Wenn Sie unsicher sind, überlassen Sie die Montage lieber einem versierten Fachmann.

Demontage

- Modelle 1998-2003: Vorderachsschrauben lösen, eine ganz herauschrauben
- Modelle ab 2003: Vorderachse komplett abschrauben
- Spannschraube oben zwischen den Kopfplatten abschrauben und herausziehen


Montage

- Modelle 1998-2003: Haken der Fronthaube unter die Überstände der Kopfplatten vor der Vorderachse einhängen (siehe unteren Pfeil in Abb. 1, links)
- Modelle ab 2003: Haken der Fronthaube von unten zwischen den Kopfplatten am oberen Ende der Ausschnitte einhängen (siehe unteren Pfeil in Abb. 1, rechts)
- Fronthaube über die Kontur der Kopfplatten nach oben ziehen und andrücken
- Spannschraube (ohne Hülse(n)) wieder durch die Kopfplatten stecken (falls die Fronthaube zu locker sitzt, das Ende zwischen den Kopfplatten nachbiegen)
- Spannschraube so weit anziehen, bis die Fronthaube fest sitzt
- Vorderachse wieder anschrauben. Schrauben gut festziehen!
- Abklappen der Lenkstange prüfen. Wenn schwergängig, Spannschraube leicht lösen

Tipp

- Wenn die Fronthaube nicht zwischen die Kopfplatten passt, so können diese auseinander gedrückt werden, indem man z.B. ein Küchenmesser zwischen die eine Kopfplatte und den schwarzen Klotz drückt.

1998 -2003
(Kopfplatte 10mm)



ab 2003
(Kopfplatte 8mm)




Abb. 1