


Griptape aufkleben und beschneiden



Benötigtes Werkzeug:

- altes, robustes und scharfes Küchenmesser
- Handbürste



Aufziehen des Griptape's

- Griptape mit ca. 1cm Überstand vorn am Deck ansetzen
- Parallelität zur Vorderkante prüfen, ggf. abziehen und neu ausrichten
- Schutzfolie langsam abziehen und Griptape aufbürsten (Bild oben)
- darauf achten, dass sich keine Blasen bilden

Beschneiden der Griptape Kanten

- Griptape um Kante des Decks ziehen, ggf. umschlagen (Bild mitte)
- mit dem Messer über die Kante ziehen, bis sich eine Linie abzeichnet
(**ACHTUNG:** Messer schräg halten und immer vom Deck wegziehen)
- Messer so oft über die Kante ziehen, bis das Griptape durchtrennt ist
(**VORSICHT:** am hinteren Knick behutsam vorgehen, Falten herausziehen)



Ausstechen von Bohrungen

- mit dem Finger Bohrung im Deck ertasten und Griptape eindrücken, aber nicht aufreißen
- Bohrung ausschneiden (Bild unten)
- (**ACHTUNG:** Messer immer zur Bohrungsmitte hin bewegen.)