

# Anbauanleitung Kit Softtail

## Packungsinhalt

1x vormontiertes Kit Softtail  
4x Befestigungsschrauben für den Rahmen  
1x Gummischeibe  
1x Anbauanleitung

## Benötigtes Werkzeug

1x Ring(Maul-)schlüssel SW10  
1x Steckschlüssel SW10  
1x Innensechskantschlüssel I4  
(1x Innensechskantschlüssel I5)

## Hinweise

Die Montage des Kits erfordert etwas handwerkliches Geschick und Fingerspitzengefühl. Wenn Sie unsicher sind, überlassen Sie die Montage lieber einem versierten Fachmann. Alle Schrauben gut fest ziehen. Nach ca. 10 - 15 Km Fahrt alle Schrauben nachziehen.

## Demontage

1. Trittbrett abschrauben.
2. Bremspedal abschrauben.
3. Bremsfeder aus schwarzem Kunststoff abschrauben.
4. Achsschraube abschrauben, Rad (Räder), Scheiben und Spacer entnehmen.  
Dabei Scheiben und Spacer - genau so wie sie montiert waren - zur Seite legen.
5. Hinterachsgabeln abschrauben.

## Montage

1. Vormontiertes Kit Softtail mit den neuen Schrauben an den Rahmen schrauben.
2. Auf die Senkschrauben vom Trittbrett von unten die alte Gummischeibe vorn und die neue hinten aufstecken, danach das Trittbrett wieder festschrauben.
3. Hinterrad (-räder) mit allen Spacern und Scheiben (in der richtigen Reihenfolge!) an die neuen Gabeln schrauben.
4. Bremspedal an die neue, bereits vormontierte Bremsfeder anschrauben.

## Tuning

Wenn die Bodenfreiheit zu gering erscheint, oder das Federbein zu stark einfedert, kann das obere Auge des Federbeins an die vorhandene, zweite Position umgesetzt werden. Dies wird auch empfohlen, wenn der Raddurchmesser kleiner als 100mm ist.